


ATRIUM PROSTO RYFLO

14 elem.




www.atriumsystem.eu
 +48 32 609 00 00
 www.facebook.com/atriumsystem


instrukcja montażu
 assembly guide
 Montageanleitung




Środki ostrożności / Precautions
 / Vorsichtsmaßnahmen:



balustrada uniwersalna
 universal balustrade
 universelle Balustrade



wykaz części/detail list/Stückliste




a		BD-241	b		BG-242	c		BS-245	d		PK-246R
e		SR-233	f		PS-247R	g		PS-247W	h		SB-63P/6
i		PT-101 ∅40	j		WP-110 ∅30	k		PP-90 ∅5	l		LT-84
m		Zł-80	n1		ZA-102 ∅25	o		LM-74bt	p		LM-75PR
			n2		ZA-104 ∅40	q		RS-160	r		MO-77p
			s		ZA-84	t		PP-88	u		M8x20
								v		M8x10	
								w1		M6	
								w2		M8	
								w3		M8	
								w4		M12	
x1	M6x16		y1	8,4		z1		3,9x19			
x2	M8x20		y2	10,5		z2		M4x20			
x3	M8x25		y3	13							
x4	M8x30										
x5	M12x35										

Instrukcja pokazuje typowy komplet ATRIUM PROSTO RYFLO dla nietypowego kompletu skład może odbiegać od pokazanego w instrukcji

The instruction shows the typical set of ATRIUM PROSTO RYFLO For atypical set the composition may differ from the one shown in the instruction

Die Instruktion zeigt den typischen Satz von ATRIUM PROSTO RYFLO Bei einem nicht typischen Satz kann die Zusammensetzung von der im Instruktion


potrzebne do montażu:



needed to assembly:

für die Montage notwendig:

∅3, ∅10, ∅12



∅12 x8
∅10 x5

